「セットアップメニュー」画面にログインする

モデムに無線LANカードを取り付けたら、モデムのセキュリティ設定を行い ます。無線LANのセキュリティ設定は、モデムにLANケーブルで接続したパ ソコン(有線LANの環境)で行います。無線LAN環境では設定できません ので、ご注意ください。





ω

「セットアップメニュー」画面にログインする



SSIDとWEPキーを設定する



ヒント WEPキーとは・・・・ 毎年は ANT 不通信す



無線LANで通信する内容は、電波の性質上、電波を受信できる場所に第三者から 通信内容を盗み見られてしまう可能性があります。WEPキーを設定することで 通信内容が暗号化され、盗み見される可能性を低くすることができます。

「英数字」と「16進数」からご選択いただけます。機能的な違いはありませんので、お好みによりご選択ください。26桁か13桁(128bits)の暗号キーの場合、よりセキュリティ性が高くなりますが、通信速度が低下します。

※全て半角で設定をお願いいたします。

■「WEP:64(40)bits(16進数)」を選択された場合

「0」~「9」までの数字と、「A」~「F」までの半角大文字を組み合わせて10桁の英数字を設定してください。

例) 0123ABCDEF, 0123456789, ABCDEF0123 など

■「WEP:64(40)bits(半角英数文字列)」を選択された場合

「0」~「9」までの数字と、「a」~「z」、「A」~「Z」の半角大小文字を組み合わせて5桁の英数字を設定してください。
 例) 01abA, 12345, abcde, ABCDE など

■「WEP:128(104)bits(16進数)」を選択された場合

「0」~「9」までの数字と、「A」~「F」までの半角大文字を組み合わせて26桁の英数字を設定してください。

例) 0123456789ABCDEF0123456789 など

■「WEP:128(104)bits(半角英数文字列)」を選択された場合

「0」~「9」までの数字と、「a」~「z」、「A」~「Z」の半角大小文字を組み合わせて13桁の英数字を設定してください。

例) 01234abcdABCD, 0123456789012, abcdefghijklm など

必ず下記の点にご注意のうえ、設定をお願いいたします。

- ●お客様のお名前、ご住所、生年月日、年齢、性別、電話番号など、個人を特定できる情報は、絶対に設定しないでください。
 - ●「パソコン用無線LANアダプタ」(P6参照)をご利用の際は、パソコン側でも(無線LANアダ プタのユーティリティに対して)同じWEPキーの設定が必要です。設定方法の詳細について は、お使いの無線LANアダプタ付属の取扱説明書などをご覧いただくか、各メーカーへお 問い合わせください。

Step 3



ω

S IDとWEPキ を設定す

Ś

ビント 無線LANで通信する内容は、電波の性質上、電波を受信できる場所に第三者から通 信内容を盗み見られてしまう可能性があります。WEPキーを設定することで通信内 容が暗号化され、盗み見される可能性を低くすることができます。 WEPキーの設定方法 いくつかの設定方法がありますが機能的な違いはありませんので、お好みによりご選択く ださい。WEPキーの長さが64bitsよりも128bitsのほうがセキュリティ性が高くなりま すが、通信速度が低下します。 ※全て半角で設定をお願いいたします。	 WEPキーの設定方法 ⑦の(キーの形式)で「英数字(ASCII)を使用」を選択された場合 [0]~[9]までの数字と、「a」~[Z」、「A」~[Z」の半角大小文字の組み合わせが可能です。 ③の(WEPキーの長さ)で「40bits/64bits」を選択 : 5桁 ④の(WEPキーの長さ)で「128bits」を選択 : 13桁 ⑦の(キーの形式)で「16進数を使用」を選択された場合 [0]~[9]までの数字と、「A」~[F」までの半角大文字の組み合わせが可能です。 ④の(WEPキーの長さ)で「40bits/64bits」を選択 : 10桁 ④の(WEPキーの長さ)で「128bits」を選択 : 26桁
 3 設定内容を保存するための確認画面が表示されますので、〔OK〕をクリックします。 2 次に、(詳細設定)をクリックします。 第次に、(詳細設定)をクリックします。 	7 「キーの形式〕欄をクリックして、「英数字 (ASCII)を使用」または「16進数を使用」 を選択します。 次に、〔使用する暗号キー〕欄からキーを選 択します。 通常は〔キー1〕を選択してください。
5 「詳細設定」メニューが表示されます。 (暗号化の設定(WEP))をクリック します。	 ので選択したキーの番号に対応する入力 欄に、WEPキーを設定します。
6 「暗号化の設定(WEP)」画面が表示され ます。 (WEPキーの長さ)欄から「40bits/64 bits]または「128bits」を選択します。 ^{(Wep+ー} の長さ)欄から「40bits/64 ^{(Wep+-} の長さ)欄から」 ^{(Wep+-} の長さ)欄から」 ^{(Wep+-} の長さ) ^{(Wep+-} の長さ)	忘れずにメモしておこう! ・ WEPキーの長さ ・ キーの形式 ・ 使用する暗号キー
	▼



無線LAN機能を内蔵したWindows Vistaの場合

ここでは、無線LAN機能を内蔵したWindows Vistaでのセキュリティ設定 手順をご説明します。設定がうまくいかない場合は、お使いのパソコンの 取扱説明書や、メーカーのサポートページなどをご参照ください。





無線LAN機能を内蔵したWindows XP(SP2)の場合



26

4

無線「

.AN機能を内蔵したWindows XP(SP2)の場合